Термос с помпой
Bufett



CTF 225

Технические характеристики

Название:	**Термос с помпой 2.2L**
Номер артикула:	**641225**
Материал:	нержавеющая сталь, пластмасса
Объем в литрах:	2.2
Потеря температуры / час: ок. в °C:	1,7
Диаметр поверхности установки в мм:	150
Размеры (шир. x выс.) в мм:	15.1x 32.2
Вес в кг:	1,3

Оставляем за собой право на внесение технических изменений!

Версия/характеристики

- Предназначен для:
  - Горячие напитки
  - Кофемашины, габаритная высота мин. 370 мм под сливным краном
- Насосная система
- Предохранитель крышки насоса
- Двойные стенки
- Ручка для переноски: да
- Система блокировки
- Крышка с механикой выливания
- Простая очистка
- Дно со встроенным кольцом для поворота чайника на 360°.
- Головка насоса в сборе, съемная



Использование по назначению

Термос с помпой предназначен для поддержания температуры горячих напитков.

Указания для пользователя

Перед каждым использованием термос с помпой, крышку насоса и трубку насоса следует тщательно очистить в соответствии с инструкциями в разделе «Очистка». Термос с помпой следует прополоскать несколько раз в чистой воде.

- Чтобы напитки в термосе максимально долго сохраняли свою температуру, рекомендуем выполнить предварительный подогрев термоса с помпой.
- Прополоскать термос с помпой внутри горячей водой или оставить в термосе на несколько минут воду при закрытой крышке насоса. Для достижения оптимальной работы термоса с помпой вылить воду и наполнить термос необходимым напитком.
- Не наполнять термос с помпой газированными напитками, молочными продуктами, продуктами для детей, поскольку есть опасность размножения вирусов и бактерий.
- Если в термосе с помпой ранее хранился кофе, его необходимо тщательно очистить, прежде чем наполнить водой или чаем.

RU

Обслуживание



1. Открыть крышку помпы, тянуть замок вверх.
2. Наполнить термос в соответствии с потребностями горячим напитком.
3. Чтобы закрыть крышку помпы, потянуть замок вверх и установить крышку помпы, пока она не защелкнется.



4. Установить кнопку крепления крышки помпы слева в положение „CLOSE“.
5. Чтобы получить напиток из термоса с помпой, предохранительная кнопка крышки насоса должна быть установлена справа в положении „OPEN“.





6. Держать чашку или кружку под спусковым механизмом крышки насоса и нажать кнопку насоса, чтобы активировать механизм насоса.

Напитки будут перекачиваться через трубку внутри термоса в емкость.

7. Нажимать кнопку помпы до момента, пока емкость не будет наполнена требуемым количеством напитка.



8. Закрыть защиту крышки, устанавливая предохранительную кнопку крышки насоса слева в положении „CLOSE“.

Очистка

ОСТОРОЖНО!

Не следует использовать какие-либо агрессивные средства, содержащие растворители или какие-либо едкие чистящие средства. Они могут повредить поверхность.

Никогда не вставлять термос с помпой в посудомоечную машину.

Никогда не погружать термос с помпой в воду.

RU

Термос с помпой следует регулярно очищать после каждого использования.

Для облегчения очистки крышку термоса с помпой можно полностью снять.

Выполнить следующие действия:

1. Открыть крышку помпы, тянуть замок вверх.



2. Нажать на фиксатор в центре крепления крышки.
3. Потянуть крышку насоса вверх.





4. Вынуть трубку помпы из держателя и изъять ее из термоса.
5. Мыть крышку насоса и трубку насоса под теплой проточной водой с мягким моющим средством.
6. Прополоскать в чистой воде.

7. Тщательно помыть термос с помпой теплой водой с добавлением мягкого моющего средства.
8. Несколько раз прополоскать в чистой воде для того чтобы удалить остатки моющего средства.
9. Трубку помпы вставить повторно в предусмотренный для этого держатель. Обратить внимание, чтобы перед вложением прокладка была повторно прикреплена на трубке помпы.
10. Прикрепить крышку насоса на термосе.
11. Протереть термос с помпой снаружи мягкой, влажной салфеткой.
12. Если термос с помпой больше не будет использоваться, его следует предварительно очистить, как описано выше, и оставить открытым для высыхания.

RU

Удаление остатков из термоса с помпой

Твердая вода может оставлять белый минеральный осадок внутри термоса с помпой. Кофе окрашивает этот осадок и оставляет коричневый след.

1. С целью устранения осадка рекомендуем применять доступные в продаже чистящие средства. Соблюдать указания производителей средства, указанные на упаковке.
2. После этого термос с помпой следует тщательно прополоскать несколько раз в чистой воде.
3. Чтобы высушить, оставить термос открытым.